

Wind-er

Sensore radio
senza fili per il vento
*Wireless radio
wind sensor*



Colori / Colours
Bianco / White ○




Wind-er sensore radio senza fili per il vento:

- è stato progettato per funzionare con tende da esterno della tipologia a bracci, cassonate e semicassonate.
- consente il riavvolgimento automatico della tenda quando è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento.
- è compatibile con tutti i motori e i controlli radio ASA.

Wind-er wireless radio wind sensor:

- it was designed for terrace awnings with arms such as canopy box or cassette awnings.
- it allows the awning to close automatically when shaken by the wind.
- it is compatible with all ASA radio motors and remote controls.



Download

Manuale d'uso
Instruction manual



Caratteristiche tecniche / Technical features

CODICE CODE	MODELLO TYPE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA DI TRASMISSIONE OPERATING FREQUENCY	GRADO DI PROT. PROT. DEGREE	TEMPO DI FUNZ.TO OPERATING TEMP.	PESO WEIGHT	IMBALLO PACKAGE
2212125	Wind-er	Sensore radio senza fili per il vento <i>Wireless radio wind sensor</i>	2 pile alcaline 1,5 Vdc 1100 mAh - tipo "AAA" <i>2 alkaline batteries 1,5 Vdc 1100 mAh - type "AAA"</i>	433,42 MHz	IP 44	-20 + 60° C	89 g	1 pz/pc